

## Амортизатор MITSUBISHI L200 (05-) передний левый/правый TRIALLI

Код для заказа: **315543**

Артикул: **AG11057**



O3 3090.26

O2 3090.26

O1 3090.26

P3 3870

### Характеристики

Код для заказа 315543

Артикулы 340033, 4062A031

Каталожная группа Ходовая часть, ..Подвеска автомобиля

### Параметры

Производитель TRIALLI

### Территория отгрузки

Все склады **0 шт.** Склад

## Другие склады и магазины партнера

Название точки	Наличие	Тип	Адрес	Контакты
Все склады	<b>Нет сейчас</b>	Склад		<p><b>+7 (495) 660-51-64</b>  <a href="mailto:Zakaz@autoopt.ru">Zakaz@autoopt.ru</a>                      Обслуживание юридических лиц (ОПТ): Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: 9:00 до 15:00;                      Отгрузки заказов (ОПТ): Пн-Вс: с 8:30 до 19:30;                      Обслуживание частных лиц (Розница): Пн-Пт: с 8:30 до 17:30, Сб: с 9:00 до 15:00;                      Отдел рекламации (возврат товара) Пн-Пт: с 9:00 до 18:00</p>
Оптовый центр продаж запчастей Машково (Логистический центр) оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Люберцы, д. Машково, Машковский пр-д, д.12	<p><b>+7 (495) 660-51-64</b>  <a href="mailto:Zakaz@autoopt.ru">Zakaz@autoopt.ru</a>  <b>Без самовывоза. Отгрузки только для юридических лиц доставкой</b>                      Пн-Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей Томилино (Логистический центр) опт	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г.о. Люберцы, р.п. Томилино, территория логистического центра "Трилоджи Парк", к37	<p><b>+7 (495) 777-41-42</b>  <a href="mailto:saleket01@autoopt.ru">saleket01@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: с 9:00 до 16:00</p>
Москва, Варшавское ш.	<b>Нет сейчас</b>	Склад		<p><b>+7 (495) 660-24-53</b>  <a href="mailto:OlegUK@autoopt.ru">OlegUK@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей в Новогиреево оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, ул. Кетчерская, д. 2а	<p><b>+7 (495) 660-24-53</b>  <a href="mailto:OlegUK@autoopt.ru">OlegUK@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей на Дмитровском шоссе (Север) опт	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, 82 км. МКАД, Дмитровское шоссе, д. 163, стр. 6	<p><b>+7 (495) 660-24-53</b>  <a href="mailto:OlegUK@autoopt.ru">OlegUK@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей на Рябиновой оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, ул. Рябиновая, владение 63Г	<p><b>+7 (495) 780-05-06</b>  <a href="mailto:AlexVP2@autoopt.ru">AlexVP2@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: с 9:00 до 16:00, Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей на Ярославском шоссе (север) оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Королев, Ярославский проезд, д. 19	<p><b>+7 (495) 780-05-06</b>  <a href="mailto:AlexAR@autoopt.ru">AlexAR@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной</p>
Оптовый центр продаж запчастей в Сабурово оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 1	<p><b>+7 (495) 668-07-92</b>  <a href="mailto:AndreyAK@autoopt.ru">AndreyAK@autoopt.ru</a>                      Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 16:00, Вс: выходной</p>

Название точки	Наличие	Тип	Адрес	Контакты
Оптовый центр продаж запчастей на Хабаровской оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, Хабаровская улица, д. 2	<b>+7 (495) 109-14-29</b> <a href="mailto:KirillMK@autoopt.ru">KirillMK@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей на Пролетарке оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Москва, Пролетарский пр-т, д.2	<b>+7 (495) 660-51-64 доб.7312</b> <a href="mailto:AndreyAK@autoopt.ru">AndreyAK@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб, Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей на Новорижском шоссе (Северо-Запад) опт	<b>Нет сейчас</b>	Склад	МО, Красногорский район, д. Гольево, ул Центральная С44, «Территория бетонного завода МОИС 1»	<b>+7 (495) 668-09-60</b> <a href="mailto:NatashaGD@autoopt.ru">NatashaGD@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной.
Оптовый центр продаж запчастей в Екатеринбург оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 24/1	<b>+7 (343) 384-56-25</b> <a href="mailto:EKBSale@autoopt.ru">EKBSale@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Нижнем Новгороде оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 137Б	<b>+7 (831) 411-11-28</b> <a href="mailto:Nnsale@autoopt.ru">Nnsale@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Новосибирске оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, дом 69В	<b>+7 (383) 322-70-45</b> <a href="mailto:Nsk@autoopt.ru">Nsk@autoopt.ru</a> Пн-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 17:30, Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Нефтекамске опт	<b>Нет сейчас</b>	Склад	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д. 2"Е"	<b>+7 (34783) 35-7-42</b> <a href="mailto:NailiA@autoopt.ru">NailiA@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 8:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Перми оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 70	<b>+7 (342) 207-61-84</b> <a href="mailto:OlgaRS@autoopt.ru">OlgaRS@autoopt.ru</a> ОПТ Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: с 9:00 до 16:00, Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Ижевске оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Ижевск, улица Новоажимова, дом 7/10	<b>+7 (3412) 20-92-40</b> <a href="mailto:NailiA@autoopt.ru">NailiA@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Уфе опт	<b>Нет сейчас</b>	Склад	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Новоуфимская, 18/3	<b>+7 (347) 246 60 16</b> <a href="mailto:OlegGA@autoopt.ru">OlegGA@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной
Терминал-ВР	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Терминал-Беговая	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Терминал-Марусино	<b>Нет сейчас</b>	Склад		

Название точки	Наличие	Тип	Адрес	Контакты
Терминал-МШЗ	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Терминал-Октябрьский	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Терминал-Покрышки	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Терминал-Диски	<b>Нет сейчас</b>	Склад		
Оптовый центр продаж запчастей в Иркутске оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 37/2	<b>+7 (3952) 78-63-10</b> <a href="mailto:pavelad1@autoopt.ru">pavelad1@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной
Оптовый центр продаж запчастей в Туле оптрозница	<b>Нет сейчас</b>	Склад	г. Тула, ул. Станиславского, д. 37-а	<b>+7 (495) 660-51-64 доб. 1931</b> <a href="mailto:KirillMK@autoopt.ru">KirillMK@autoopt.ru</a> Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Сб-Вс: выходной

*Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.*

© 1996-2026 Auto-Alliance | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |

*Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.*

09-05-2026