

# МегаPower®

AUTOMOTIVE

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### **М-19010** **Автомобильный пылесос**



**Нам важно Ваше мнение!**

Любые замечания и пожелания касательно приобретенного товара сообщайте в Отдел по работе с потребителями:  
Тел.: +7 (495) 363-66-78.  
e-mail: [control@mega-power.ru](mailto:control@mega-power.ru)

## **Пылесос M-19010 предназначен для очистки салона автомобиля от грязи и пыли.**

Перед использованием, прочитайте данную инструкцию. Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности – соблюдение правил поможет избежать поломки устройства, возникновения пожара, поражения электрическим током и других негативных последствий. В том случае, если у вас появились сомнения относительно безопасности эксплуатации продукта, прекратите использование.

Ни в коем случае не используйте устройство, если

- а) вы обнаружили трещины и повреждения корпуса;
- б) гнездо прикуривателя не работает, или возникают иные проблемы;
- с) есть подозрение, что вода могла взаимодействовать с оголёнными проводами.

Пылесос является электрическим устройством, которое может выйти из строя при контакте оголённых проводов с водой, а также чересчур высокими или низкими температурами. Не оставляйте устройство включённым без присмотра, не допускайте к нему детей младше 5-ти лет.

### **Эксплуатация**

Подключите пылесос к электрической сети автомобиля через гнездо прикуривателя (12V). Включите пылесос нажатием клавиши вкл/выкл. После того, как очистка салона была завершена, выключите пылесос нажатием на кнопку вкл/выкл, выньте штекер из гнезда прикуривателя. Если необходимо, очистите пылесборник.

Очистку пылесборника необходимо производить регулярно, желательно после каждого использования. Обратите внимание на то, что пылесос может работать неудовлетворительно, если пылесборник заполнен, а также если гнездо прикуривателя нуждается в чистке. В таком случае, нагар и смолу следует удалить обычной деревянной палочкой подходящего размера.

Регулярный уход за устройством обеспечивает длительный срок службы и лучшую производительность.

### **ХРАНЕНИЕ:**

Храните пылесос в сухом закрытом месте, недоступном для детей.



www.megalight.ru

### **Гарантийный талон**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

#### **Гарантия недействительна в случае:**

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

**Срок гарантии – три года с даты продажи.**

*С условием гарантии согласен* \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_